

**ICT Cube**  
shop.ictcube.it

Rivenditore Autorizzato



## HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial




Il modulo è lo stesso per Phantom 3 Adv, Pro e Phantom 4.. attenzione al codice dell'accessorio originale DJI: **Part 54**

include le porte Mini-HDMI output, Micro-USB, USB and a CAN expansion


# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial




Con un cacciavite per chiavi a brugola smontare il coperchio in plastica del modulo




# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial




Sollevarlo e svitare con un cacciavite a stella le viti della scheda originale.




# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial





Staccare I due flat laterali  
con molta delicatezza..



## HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial




Alzare la clip nera che blocca il cavo flat principale: va sollevata con l'unghia.. in pratica dalla posizione parallela alla scheda va messa a 90 gradi perpendicolare alla stessa.



# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial

Staccare il flat principale.. dopo aver piegato la clip a 90 gradi rispetto alla scheda il flat si stacca facilmente



# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial


Ecco la scheda originale  
rimossa.



# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial


Ecco il modulo HDMI pronto  
per essere montato

Separiamo la scheda dal  
coperchio in plastica, facendo  
attenzione al connettore...




## HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial

Agganciamo il flat principale: la clip nera deve essere nella posizione unlock, ovvero perpendicolare alla scheda.. altrimenti il flat non entra.. dopo aver inserito il flat la clip va chiusa..






# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial

Inseriamo il flat sx



# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial

Collegiamo il flat dx





<http://shop.ictcube.it>

# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial

Clip in posizione unlock:

Fissiamo la scheda all'RC  
avvitando le 3 viti a croce..  
notare la clip nera del cavo flat  
principale in posizione di lock



# HDMI Module per Phantom 3 Adv, Pro, Phantom 4 Step-by-Step Tutorial

Montare il coperchio della scheda facendo corrispondere i connettori

Avvitare le 4 viti a brugola

